

INSTRUCCIONES INSTALATION FUNDILOCK

Instrucciones de montaje del Fundilock en seco

Antes del montaje del Fundilock se tiene que mirar cual es la zona mas plana para colocarlo y que no quede ningún desnivel en la parte de abajo para que nadie pueda meter ninguna palanca o herramienta sino es así se tendrá que pavimentar con algún cemento resistente de anclajes autonivelante.



Si la tapa es abisagrada solo se pondrá un Fundilock en la abertura, si no tienen cierres se tendrán que poner 2 Fundilock.

Una vez escogido el sitio se presenta la arandela inoxidable de 70mm, 100mm, 130mm o 150mm a modo de que coja la tapa y se marca, se empieza taladrando verticalmente con broca de 16mm para hormigón por una profundidad de 100mm, si a lo largo de recorrido se encuentran con el marco de fundición que esta encarcelado en el hormigón pasar broca de acero y una vez traspasado el acero continuar con la broca de hormigón hasta la profundidad total de 100 mm.



Aspirar el polvo producido e introducir el taco de 12x50mm.



A continuación se mete el accesorio expansionador y con un martillo se golpea hasta que haga tope y este el taco expandido, se quita el expansionador y se introduce el tornillo antirrobo con la arandela y con un poco de grasa en la punta del tornillo se aprieta con la llave antirrobo esta llave esta fabricada para que se pueda apretar con cualquier cerracla, llave fija o inglesa, o dinamométrica el par de apriete recomendable es de 4Nm.