



## Marcadora por Micro-punción **MARKMATE USB**

*Especialistas en Marcaje desde 1974*

# Características Técnicas

## Marcadora en puesto-fijo controlada desde PC Windows

### MARKMATE LCD

<b>Area de marcaje</b>	100x75 mm.
<b>Base-columna</b>	Altura regulable máx. 260 mm.
<b>Control del marcaje</b>	Software MarkMaster para edición y programación de los mensajes de marcaje en PC Windows.
<b>Sistema operativo</b>	Windows VISTA, XP y 2000.
<b>Datos de marcaje</b>	Textos alfanuméricos, contadores serializados, fecha y hora automática programable, datos importados, símbolos, logotipos importados (DXF, HPGL). Conexión directa con bases de datos Excel, Access, SQL*.
<b>Caracteres de marcaje</b>	Generados por matriz de puntos seleccionable; 5x7, 7x9, OCR y Varidot (trazo continuo). Marcaje de Tipos de letra decorativa True-Type de Windows*.
<b>Altura de Texto</b>	Programable de 0,18 a 99,9 mm.
<b>Fuerza de marcaje</b>	Programable - dureza máx. 62 HRC.
<b>Separación de puntos</b>	Programable.
<b>Repetición de puntos</b>	Programable.
<b>Posición de datos</b>	Programable; en línea, en ángulo, circular y en espejo.
<b>Memoria interna</b>	PC ROM.
<b>Conexiones</b>	USB
<b>Seguridad</b>	Pulsador de paro de emergencia.
<b>Software PC</b>	- Logo-downloader; descarga de logotipos al controlador. - Back-up-restore; realización de copias de seguridad de formatos.
<b>Alimentación</b>	Eléctrica; 240V, 50Hz / 110V 60Hz.
<b>Dimensiones</b>	250 x 570 x 295 mm. (a x al x f).
<b>Peso</b>	Marcadora en base-columna 13 Kg.
<b>Opciones</b>	- Pulsador externo de arranque/paro. - Base posicionadora para marcaje de placas. - Base posicionadora magnética. - Base con ranuras en T. - Software Markmaster Advanced*. - Lector de códigos de barras. - PC no incluido con la marcadora.

