



Planes de mantenimiento Linde Sus carretillas siempre funcionando

¿Por qué un plan de mantenimiento?

Contratar un plan de mantenimiento Linde para sus carretillas elevadoras es la mejor forma de garantizar:

- La seguridad de sus operarios, personal de almacén y mercancías
- La larga vida útil de sus vehículos
- Disponer de sus carretillas siempre que las necesite
- Obtener un alto nivel de productividad
- Conseguir la mayor rentabilidad

En Linde tenemos toda una serie completa de planes de mantenimiento preventivos y preventivos + correctivos que se adaptan a sus necesidades, al trabajo específico que desempeñan sus carretillas, así como las horas en las que permanecen funcionando.

Los contratos de mantenimiento Linde suelen durar un año, tienen un costo fijo y los pagos pueden realizarse como mejor le convenga a su empresa: mensual, semestral o anualmente.

Además, gracias a los planes de mantenimiento Linde, usted podrá conservar sus carretillas en perfecto estado de funcionamiento y, sobre todo, ahorrar a la larga dinero, ya que todos incluyen desplazamiento, kilometraje y mano de obra.

Consulte con su asesor Linde. Juntos encontrarán el plan que mejor se adapta a usted y su empresa.

Linde Material Handling

Linde

Planes de Mantenimiento y Full Services Linde

Mantenimientos

Plan de Mantenimiento M1 - Visitas preventivas periódicas

Servicio de seguimiento de las fechas estipuladas	Incluido	Mantenimiento preventivo
Desplazamiento y kilometraje	Incluido	
Mano de obra del servicio	Incluido	
Materiales y consumibles del servicio	No Incluido	

Plan de Mantenimiento M2 - Visitas Preventivas Periódicas

Servicio de seguimiento de las fechas estipuladas	Incluido	Mantenimiento preventivo
Desplazamiento y kilometraje	Incluido	
Mano de obra del servicio	Incluido	
Informe de las comprobaciones efectuadas y estado de cada una	Incluido	
Materiales y consumibles del servicio	Incluido	

Full Services

Full Service F1 (Preventivo + Correctivo)

Servicio de seguimiento de las fechas estipuladas	Incluido	Mantenimiento preventivo
Desplazamiento y kilometraje	Incluido	
Mano de obra del servicio	Incluido	
Informe de las comprobaciones efectuadas y estado de cada una	Incluido	
Materiales y consumibles del servicio	No incluido	
Cobertura para todas las averías excluyendo golpes o mal uso	Incluido	Mantenimiento correctivo
Materiales y consumibles del servicio	No incluido	
Mano de obra del servicio	Incluido	
Cobertura desgaste de ruedas	Opcional	
Mantenimiento de baterías y llenado de agua	Opcional	

Full Services Linde



Full Services

Full Service F1 PLUS (Preventivo + Correctivo)

Servicio de seguimiento de las fechas estipuladas	Incluido	Mantenimiento preventivo
Desplazamiento y kilometraje	Incluido	
Mano de obra del servicio	Incluido	
Informe de las comprobaciones efectuadas y estado de cada una	Incluido	
Materiales y consumibles del servicio	Incluido	
Cobertura para todas las averías excluyendo golpes o mal uso	Incluido	Mantenimiento correctivo
Materiales y consumibles del servicio	No incluido	
Mano de obra del servicio	Incluido	
Cobertura desgaste de ruedas	Opcional	
Mantenimiento de baterías y llenado de agua	Opcional	

Full Service F2 (Preventivo + Correctivo)

Servicio de seguimiento de las fechas estipuladas	Incluido	Mantenimiento preventivo
Desplazamiento y kilometraje	Incluido	
Mano de obra del servicio	Incluido	
Informe de las comprobaciones efectuadas y estado de cada una	Incluido	
Materiales y consumibles del servicio	Incluido	
Cobertura para todas las averías excluyendo golpes o mal uso	Incluido	Mantenimiento correctivo
Materiales y consumibles del servicio	Incluido	
Mano de obra del servicio	Incluido	
Cobertura desgaste de ruedas	Opcional	
Mantenimiento de baterías y llenado de agua	Opcional	

LINDE MATERIAL HANDLING IBÉRICA, S.A.

Barcelona: Avda. Prat de la Riba, 181-08780 PALLEJÀ - Tel. 93 663 32 32

Madrid: Avda. San Pablo, 16 - P.I. COSLADA - Tel. 91 660 19 90

Sevilla: Parque Empresarial La Negrilla - C/ Ilustración s/n - 41016 SEVILLA - Tel. 955 541 277

Valencia: P. I. Mas Baló - C/ Masía del Conde - parc. 1 nave 3 - 46394 RIBARROJA DEL TURIA Tel. 96 011 85 34

Lisboa: Zona Industrial de Passil - Ñote 102-A Passil -2890-182 ALCOCHETE - Tel. +351 212 30 67 60

www.linde-mh.es / www.linde-mh.pt

info@linde-mh.es

Linde Material Handling



Su Concesionario Oficial Linde