




Recambios para puentes delanteros, cajas de cambio y servo transmisiones para tractores agrícolas, maquinaria de obra pública y vehículos especiales.



Composants d'essieux et boîtes de vitesse pour tracteurs agricoles, machines pour les travaux publics et véhicules spéciaux.



Components of axles and gearboxes for agricultural tractors, machinery for public works and special vehicles.



CLARK-HURTH™

KIRKSTALL



Maquinaria de Construcción

Manipuladores Telescópicos



Excavadora de Ruedas



Cargadoras de Ruedas



CASE

BOBCAT

LIEBHERR

FIAT

VOLVO

FAI - KOMATSU

CARTEPILLAR

NEW HOLLAND

VENIERI

KOMATSU

FERMEC

MATBRO

TEREX

AUSA

MANITOU

JLG

SAMBRON

Excavadoras de cadenas



Rodillos Compactadores

BOMAG - LEBRERO

COMPACTOR HAMM


DYNAPAC - INGERSOLL RAND



Tractores Agrícolas



FIAT	EBRO
NEW HOLLAND	FENDT
CASE IH	CLASS
JOHN DEERE	RENAULT
MASSEY FERGUSON	FORD
LANDINI	MC CORMICK
DEUTZ	CARRARO
SAME	VALTRA
LAMBORGHINI	VALMET
ZETOR	BELARUS



Transmisión y eje trasero



Maquinaria Especial

Zanjadoras - Fresadoras

TESMEC - TRENCOR - TRENCH
TECH - ASTEC - WIRTGEN
O&K - TEREX - CATERPILLAR



Auto Gruas

LUNA - LIEBHERR
CATERPILLAR - GROVE



Carretillas, Barredoras y 4x4

Carretillas

CESAB - LINDE - STILL - OM
YALE - HYSTER - JUNGHEIRICH
TOYOTA - CATERPILLAR



Barredoras y 4X4

TRACTORES ESTACION
TRACTORES AEROPUERTOS - BUCHER
AUSA - ROS ROCA - PIQUERSA - TEM GORRIS
SCAM - PIAGGIO - IVECO



Puentes,
Servotransmisiones y Cajas de Cambio

Axles,
Servo-transmissions and Gear Boxes

Essieu Arrière et pont avant,
Servo-transmissions et Boîtes de Vitesses



CARRARO



CLARK-HURTH™



Puentes,
Servotransmisiones y Cajas de Cambio


Axles,
Servo-transmissions and Gear Boxes

Essieu Arrière et pont avant,
Servo-transmissions et Boîtes de Vitesses



CARRARO

**PUENTE DELANTERO
FRONT AXLES
PONT AVANT**



NOTAS / NOTES:

.....

.....

.....


.....

.....

.....

.....

**PUENTE
FRONT AXLES
PONT AVANT**



NOTAS / NOTES:

.....

.....

.....


.....

.....

.....

.....

**PUENTE
FRONT AXLES
PONT AVANT**



NOTAS / NOTES:

.....

.....

.....

.....


.....

.....

.....

.....

**PUENTE
AXLES
PONT**



NOTAS / NOTES:

.....

.....

.....

.....


.....

.....

.....



**PUENTE
AXLES
PONT AVANT**



NOTAS / NOTES:

.....

.....

.....

.....


.....

.....

.....



EJES SIMPLES TODO TERRENO 4 X 4
LIGHTWEIGHT OFF-ROAD AXLES 4 X 4
PONT LÉGÈRE TOUS TERRAINS 4 X 4



NOTAS / NOTES:

.....

.....

.....

.....


.....

.....

.....



CARCASA – CONTROL DE FRENO
CASE – BRAKE LINKAGE
PONT – MÉCANISME DE FREINAGE



NOTAS / NOTES:

.....

.....

.....


.....

.....

.....

.....

**SOPORTES Y CILINDRO DIRECCION
ATTACHMENTS & STEERING CYLINDER
BOITIER, PIVOTS ET VERIN DIRECTION**



NOTAS / NOTES:

.....

.....

.....

.....


.....

.....

.....



SOPORTES Y CILINDROS DIRECCIÓN
ATTACHMENTS & STEERING CYLINDERS
BOITIER ET VERIN DIRECTION



NOTAS / NOTES:

.....

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....

.....



**MANGONES Y RÓTULAS
CONNECTING RODS & SWIVELS
BOITIERS ET ROTULES**



NOTAS / NOTES:

.....

.....

.....

.....


.....

.....

.....



**DIFERENCIAL
DIFFERENTIAL GEARS
DIFFÉRENTIEL**



NOTAS / NOTES:

.....

.....

.....

.....


.....

.....

.....



**CAJA PORTA SATELITES
SATELLITE CARRIER BOX
PORTE SATELLITE**



NOTAS / NOTES:

.....

.....

.....

.....


.....

.....

.....



**GRUPO CÓNICO
BEVEL GEAR
COUPLE CONIQUE**



NOTAS / NOTES:

.....

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....

.....



**PALIER ARTICULADO
ARTICULATED SHAFTS
ARBRE TRANSMISSION**



NOTAS / NOTES:

.....

.....

.....


.....

.....

.....

.....

**PALIER ARTICULADO DE RUEDA
WHEEL DRIVESHAFT
ARBRE D'ENTRAÎNEMENT ROVES**



NOTAS / NOTES:

.....

.....

.....


.....

.....

.....

.....

**REDUCTOR
REDUCER
RÉDUCTEUR**



NOTAS / NOTES:

.....

.....

.....

.....


.....

.....

.....



**REDUCTOR
REDUCTION GEARS
REDUCTEUR**



NOTAS / NOTES:

.....

.....

.....

.....


.....

.....

.....



**REDUCTOR
REDUCTION GEARS
REDUCTEUR**



NOTAS / NOTES:

.....

.....

.....


.....

.....

.....

.....

**CUBO REDUCTOR Y PLANETARIOS
REDUCTION HUB & PLANETARY GEARS
MOYEU PLANÉTAIRE ET RÉDUCTEUR**



NOTAS / NOTES:

.....

.....

.....


.....

.....

.....

.....

**REDUCTOR
REDUCTION GEARS
REDUCTEUR**



NOTAS / NOTES:

.....

.....

.....

.....


.....

.....

.....



FRENO - COMPONENTES
BRAKE - COMPONENTS
FRICTION - PIÉCES



NOTAS / NOTES:

.....

.....

.....

.....


.....

.....

.....



**CUBO DE RUEDA Y FRENOS
WHEEL HUB & BRAKE DISKS
MOYEU ET FRICTION**



NOTAS / NOTES:

.....

.....

.....


.....

.....

.....



**CUBO DE RUEDA Y FRENOS
WHEEL HUB & BRAKE DISKS
MOYEU ET FRICTION**



NOTAS / NOTES:

.....

.....

.....

.....


.....

.....

.....



**FRENO
BRAKE COMPONENTS
FRICTION**



NOTAS / NOTES:

.....

.....

.....

.....


.....

.....

.....



**TRANSMISIÓN - CAMBIO VELOCIDADES TRACTORES
GEARTRANSMISSION TRACTORS
BOITE DE VITESSES TRACTEURS**



NOTAS / NOTES:

.....

.....

.....

.....


.....

.....

.....



**SERVOTRANSMISIÓN CARRARO
CARRARO SERVO TRANSMISSION
SERVO-TRANSMISSION CARRARO**



NOTAS / NOTES:

.....

.....


.....

.....

.....

.....

**SISTEMA ELECTRICO / HIDRAULICO
ELECTRIC / HYDRAULIC SYSTEM
SYSTÈME ÉLECTRIQUE / HYDRAULIQUE**



NOTAS / NOTES:

.....

.....

.....

.....


.....

.....

.....



**CONVERTIDOR I
TORQUE CONVERTER I
CONVERTISSEUR I**



NOTAS / NOTES:

.....

.....

.....


.....

.....

.....

.....

**BOMBA DE ACEITE
OIL PUMP
POMPE À HUILE**




NOTAS / NOTES:

* Las piezas N°: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, no se suministran, pedir el conjunto figura N° 3.

* Parts No.: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 Cannot be delivered. Please ask for a kit related to drawing No 3.

* Pièces N°: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 ne sont pas disponible, s'il vous plaît demande le kit N° 3

**CARCASA CAJA DE CAMBIOS Y FILTRO DE TRANSMISION
GEARBOX CASE & TRANSMISSION FILTER
LOGEMENT BOÎTE DE VITESSES ET FILTRE TRANSMISSION**



NOTAS / NOTES:

.....

.....

.....


.....

.....

.....

.....

**CARRETES DEL CAMBIO
TRANSMISSION TRAIN
COMPOSANTS DE TRANSMISSION**



Piezas incluidas en el conjunto eje
Parts included in axle
Pièces incluses dans l'essieu

NOTAS / NOTES:

.....

.....

.....


.....

.....

.....

.....

**ELECTROVALVULAS
ELECTRO VALVES
ÉLECTRO VALVES**



NOTAS / NOTES:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Puentes,
Servotransmisiones y Cajas de Cambio

Axles,
Servo-transmissions and Gear Boxes

Essieu Arrière et pont avant,
Servo-transmissions et Boîtes de Vitesses




CLARK-HURTH™



CLARK-HURTH™

**MANGONES Y CILINDRO DIRECCION
SHAFTS & STEERING CYLINDER
PONT AVANT ET VERIN DIRECTION**



NOTAS / NOTES:

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....



CLARK-HURTH™

**PUENTE COMPLETO Y COMPONENTES
FRONT AXLES COMPONENTS
PONT AVANT ET PIÉCES**



NOTAS / NOTES:

.....

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....



CLARK-HURTH™

**SOPORTE DEL DIFERENCIAL
DIFFERENTIAL ATTACHMENT
BOITIER DIFFÉRENTIEL**



NOTAS / NOTES:

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....



CLARK-HURTH™

**PUENTE Y REDUCTOR
AXLES & REDUCER GEARS
PONT AVANT ET REDUCTEUR**



NOTAS / NOTES:

.....

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....



CLARK-HURTH™

**COMPONENTES – CUBO REDUCTOR
HUB & PLANETARY FINAL DRIVE
PIÈCES – REDUCTEUR**



NOTAS / NOTES:

.....

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....



CLARK-HURTH™

**CAJA Y SOPORTE
FRONT AXLES BOX & ATTACHMENT
BOITIER ET SUPPORT**



NOTAS / NOTES:

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....



CLARK-HURTH™

**GRUPO CÓNICO Y SEMI PALIERES
BEVEL GEAR AND ARTICULATED SHAFTS
COUPLE CONIQUE ET DEMI-ARBRES**



NOTAS / NOTES:

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....



CLARK-HURTH™

**GRUPO CONICO Y PALIER ARTICULADO
BEVEL GEAR & ARTICULATED SHAFT
COUPLE CONIQUE ET SEMI-ARBRES**



NOTAS / NOTES:

.....

.....

.....

.....

.....



.....

.....



CLARK-HURTH™

**CUBO REDUCTOR
HUB AND REDUCER GEARS
REDUCTEUR**



NOTAS / NOTES:

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....



CLARK-HURTH™

**REDUCTOR FINAL Y CUBO DE RUEDA
FINAL DRIVE & WHEEL HUB
MOYEU ET REDUCTEUR**



NOTAS / NOTES:

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....



CLARK-HURTH™

**FRENOS
BRAKE ASSEMBLY
MÉCANISME DE FREINAGE**



NOTAS / NOTES:

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....



CLARK-HURTH™

**DISCOS DE FRENO
BRAKE DISKS
DISQUES FRICTION**



NOTAS / NOTES:

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....



CLARK-HURTH™

**CILINDRO HIDRAULICO DIRECCION
HYDRAULIC STEERING CYLINDER
VERIN DIRECTION**



NOTAS / NOTES:

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....



CLARK-HURTH™

**CILINDRO DIRECCIÓN
STEERING CYLINDER
VERIN DIRECTION**



NOTAS / NOTES:

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....



CLARK-HURTH™

**CARCASA PUENTE
AXLE HOUSING
CARTER PONT AVANT**



NOTAS / NOTES:

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....



CLARK-HURTH™

**GRUPO DIFERENCIAL CÓNICO
BEVEL GEAR
ROUE CONIQUE**



NOTAS / NOTES:

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....



CLARK-HURTH™

**COMPONENTES EJES DELANTEROS
FRONT AXLE COMPONENTS
COMPOSANTS PONT AVANT**



NOTAS / NOTES:

.....

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....



CLARK-HURTH™

**CILINDRO DE DIRECCIÓN Y RÓTULAS
STEERING CYLINDER & TIE RODS
VERIN DE DIRECTION ET ROTULES**



NOTAS / NOTES:

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....




CLARK-HURTH™


SERVOTRANSMISIONES CLARK 12000, 28000 Y 32000
CLARK SERVO TRANSMISSIONS 12000, 28000 Y 32000
SERVO-TRANSMISSIONS CLARK 12000, 28000 Y 32000



Long Drop



Intermediate Drop



Short Drop

NOTAS / NOTES:

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....



CLARK-HURTH™

TURBINAS - BOMBA - DISCOS
TURBINES - PUMP - DISKS
TURBINES - POMPE - DISQUES



NOTAS / NOTES:

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....



CLARK-HURTH™

**BOMBA Y FILTRO CONVERTIDOR
TURBINES - PUMP - DISKS
POMPE ET FILTRE CONVERTISSEUR**



NOTAS / NOTES:

.....

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....



CLARK-HURTH™

**BOMBA
PUMP
POMPE**



NOTAS / NOTES:

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....



CLARK-HURTH™

**CARCASA Y JUNTAS
CASE & SEALS
LOGEMENT ET JOINTS**



NOTAS / NOTES:

.....

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....



CLARK-HURTH™

**CORONA
INTERNAL GEAR
COURONNE**



NOTAS / NOTES:

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....



CLARK-HURTH™

**DISCOS FLEXIBLES CONVERTIDOR I
TORQUE CONVERTER FLEX DISKS I
DISQUES FLEXIBLES CONVERTISSEUR I**



NOTAS / NOTES:

.....

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....



CLARK-HURTH™

**DISCOS FLEXIBLES CONVERTIDOR II
TORQUE CONVERTER FLEX DISKS II
DISQUES FLEXIBLES CONVERTISSEUR II**



NOTAS / NOTES:

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....



CLARK-HURTH™

**CONVERTIDOR
TORQUE CONVERTER
CONVERTISSEUR**



NOTAS / NOTES:

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....



CLARK-HURTH™

**GRUPO CONVERTIDOR I
TORQUE CONVERTER GROUP I
GROUP CONVERTISSEUR I**



NOTAS / NOTES:

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....



CLARK-HURTH™

**CARRETES CAJA CONVERTIDOR I
TORQUE CONVERTER TRAIN BOX I
COMPOSANTS DE BOITE CONVERTISSEUR I**



NOTAS / NOTES:

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....



CLARK-HURTH™

**PAQUETES Y DISCOS
DISKS SETS
SETS DE DISQUES**



NOTAS / NOTES:

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....



CLARK-HURTH™

CONTROL DE VALVULAS Y JUNTAS I
CONTROL VALVES & SEALS I
SYSTEME DE CONTRÔLE DE VALVES ET JOINTS I




NOTAS / NOTES:



CLARK-HURTH™

CONTROL DE VALVULAS Y JUNTAS II
CONTROL VALVES & SEALS II
SYSTEME DE CONTRÔLE DE VALVES ET JOINTS II



NOTAS / NOTES:

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....



CLARK-HURTH™

**CONTROL ELECTRICO DE VALVULAS Y JUNTAS
ELECTRIC CONTROL VALVES & SEALS
SYSTÈME DE CONTROL ÉLECTRIQUE DE VALVES ET JOINTS**



NOTAS / NOTES:

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....



CLARK-HURTH™

SERVOTRANSMISION CLARK TIPO 16000
CLARK SERVO TRANSMISSION TYPE 1600
SERVO-TRANSMISSION CLARK PYPE 1600



NOTAS / NOTES:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Puentes,
Servotransmisiones y Cajas de Cambio


Axles,
Servo-transmissions and Gear Boxes

Essieu Arrière et pont avant,
Servo-transmissions et Boîtes de Vitesses





**PUENTE TRASERO
REAR AXLES
ESSIEU ARRIÈRE**



NOTAS / NOTES:

.....

.....

.....

.....


.....

.....

.....



**CARCASA PUENTE, EJE Y RÓTULA
AXLE HOUSING, SHAFF & TIE ROD
CARTER, ARBRE ET ROTULE**



NOTAS / NOTES:

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....

.....



CARCASA PUENTE Y ROTULA DIRECCION AXLES CASE & STEERING ARM PONT AVANT



NOTAS / NOTES:

.....

.....

.....

.....


.....

.....

.....



CARCASA PUENTE AXLES HOUSING PONT AVANT



NOTAS / NOTES:

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....

.....



**CAJA PORTA SATELITES
SATELLITE CARRIER BOX
PORTE SATELLITE**



NOTAS / NOTES:

.....

.....

.....

.....


.....

.....

.....



**CAJA PORTA SATELITES
SATELLITE CARRIER BOX
PORTE SATELLITE**



NOTAS / NOTES:

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....

.....



**GRUPO CONICO
BEVEL GEAR SET
COUPLE CONIQUE**



NOTAS / NOTES:

.....

.....

.....

.....


.....

.....

.....



CUBO REDUCTOR Y PLANETARIOS REDUCTION HUB & PLANETARY GEARS MOYEU RÉDUCTEUR



NOTAS / NOTES:

.....

.....

.....

.....


.....

.....

.....



MANGUETA Y SEMIPALIER
FRONT AXLES SUPPORT & ARTICULATED SHAFT
PIVOT & SEMI-ARBRE



NOTAS / NOTES:

.....

.....

.....

.....


.....

.....

.....



**CAJA PORTA PLANETARIO Y CORONA
PLANETARY BOX & GEARS
COURONNE RÉDUCTEUR**



NOTAS / NOTES:

.....

.....

.....

.....


.....

.....

.....



MANGUETA Y PALIER
FRONT AXLES SUPPORT & ARTICULATED SHAFT
PIVOT & ARBRE TRANSMISSION



NOTAS / NOTES:

.....

.....

.....

.....


.....

.....

.....



**CAJA PORTA PLANETARIO Y CORONA
PLANETARY BOX & GEARS
COURONNE RÉDUCTEUR**



NOTAS / NOTES:

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....

.....



**BUJE TRASERO
AXLES BOX
SUPPORT POUR MOYEU ARRIÈRE**



NOTAS / NOTES:

.....

.....

.....

.....


.....

.....

.....



**PALIER
ARTICULATED SHAFT
ARBRE TRANSMISSION**



NOTAS / NOTES:

.....

.....

.....

.....


.....

.....

.....



**CAJA TRANSMISION
TRANSMISSION CASE
BOÎTE TRANSMISSION**



NOTAS / NOTES:

.....

.....

.....

.....


.....

.....

.....



**GRUPO CONVERTIDOR
TORQUE CONVERTER GROUP
GROUP CONVERTISSEUR**



NOTAS / NOTES:

.....

.....

.....

.....


.....

.....

.....



**SALIDA TRANSMISION
TRANSMISSION EDGE
PRIS DE FORCE TRANSMISSION**



NOTAS / NOTES:

.....

.....

.....

.....


.....

.....

.....



**CAJA VALVULAS I
VALVE BOX I
BOÎTIER DE VALVES I**



NOTAS / NOTES:

.....

.....

.....

.....


.....

.....

.....



**COMPONENTES TRANSMISION
TRANSMISSION COMPONENTS
COMPOSANTS DE TRANSMISSION**



NOTAS / NOTES:

.....

.....

.....

.....


.....

.....

.....



**BOMBA – REGULADOR PRESION
PUMP – PRESSURE REGULATOR
POMPE - RÉGULATEUR DE PRESSION**



NOTAS / NOTES:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

DELEGACION



S. DE COMPOSTELA

P.I. Del Tambre
Vía Edison, 11
15890 S. de Compostela (A Coruña)
Telf.: 981 55 81 32
Móvil: 672 19 11 23
Fax: 981 58 93 86



PALENCIA

P.I. Villalobón, s/n
C/ Italia – parc. 148
34003 Palencia
Telf.: 979 72 80 73
Móvil: 636 47 12 86
Fax: 979 72 16 09



SEVILLA

P.I. El pino
C/ Pino, 92 - Parc. C - Nº 3
41016 Sevilla
Telf.: 954 25 85 68
Móvil: 660 450 632
Fax: 954 25 85 10



JEREZ

P.I. Autopista
C/ Amianto, 21
11405 Jerez (Cádiz)
Telf.: 956 18 05 08
Móvil: 672 19 32 43
Fax: 956 58 93 86



CÓRDOBA

P.I. De la Torrecilla
Avda. La Torrecilla, 8
14013 Córdoba
Telf.: 957 42 00 42
Móvil: 626 05 00 24
Fax: 957 42 00 43

IONES NACIONALES RECINSA



MADRID

Avda. Ada Lovelace, 12
28906 Getafe (MADRID)
Telf.: 91 795 31 13
Móvil: 630 80 00 60
Fax: 91 796 45 36



LLEIDA

P.I. Camí dels Frares
Calle C - Parc. 23 - 25191 LLEIDA
Telf.: 973 25 70 09
Móvil: 672 19 32 29
Fax: 973 25 78 64



LORCA

Alameda de Cervantes, 81 (Edif. Marfil)
30800 Lorca – Murcia
Telf.: 968 44 42 22
Móvil: 672 19 27 53
Fax: 968 44 42 02

JAÉN

P.I. Los Olivares
C/ Beas del Segura, 17
23009 Jaén
Telf.: 953 28 07 07
Móvil: 672 19 32 44
Fax: 953 28 10 48



ÚBEDA

Avda. de la Libertad, 82
23400 Úbeda – Jaén
Telf.: 953 79 02 57
Móvil: 672 19 31 78
Fax: 953 79 60 69



**MADRID**

Avd. Ada Lovelace, 12
28096 Getafe • MADRID
Telf.: +34 917 95 31 13
Móv: +34 630 80 00 60
Fax: +34 917 96 45 36
ventas@recinsa.es

JAÉN

P.I. Los Olivares
C/ Beas del Segura, 17
23009 JAÉN
Telf.: +34 953 28 07 07
Móv: +34 672 19 32 44
Fax: +34 953 28 10 48
jaen@recinsa.es

LORCA

C/ Alameda de Cervantes, 81
Edif. Marfil
30800 Lorca • MURCIA
Telf.: +34 968 44 42 22
Móv: +34 672 19 27 53
Fax: +34 968 44 42 02
lorca@recinsa.es

ÚBEDA

Avda. de la Libertad, 82
23400 ÚBEDA • JAÉN
Telf.: +34 953 79 02 57
Móv: +34 672 19 31 78
Fax: +34 953 79 60 69
ubeda@recinsa.es

SEVILLA

P.I. El Pino
C/ Pino, 92 • Parc. C - Nº 3
41016 SEVILLA
Telf.: +34 954 25 85 68
Móv: +34 660 45 06 32
Fax: +34 954 25 85 10
sevilla@recinsa.es

CÓRDOBA

P.I. de la Torrecilla
Avda. La Torrecilla, 8
14013 CÓRDOBA
Telf.: +34 957 42 00 42
Móv: +34 626 05 00 24
Fax: +34 957 42 00 43
cordoba@recinsa.es

PALENCIA

P.I. Villalobón, s/n
C/ Italia • Parc. 148
34004 PALENCIA
Telf.: +34 979 72 80 73
Fax: +34 979 72 16 09
Móv: +34 636 47 12 86
palencia@recinsa.es

LLEIDA

P.I. Camí dels Frares
Calle C • Parc. 23
25191 LLEIDA
Telf.: +34 973 25 70 09
Móv: +34 672 19 32 29
Fax: +34 973 25 78 64
lleida@recinsa.es

JEREZ

P.I. Autopista
C/ Amianto, 21
11405 J. de la Frontera • CÁDIZ
Telf.: +34 956 18 05 08
Móv: +34 672 19 32 43
Fax: +34 956 58 93 86
jerez@recinsa.es

SANTIAGO

P.I. del Tambre
Vía Edison, 11
15890 S.Compostela • A CORUÑA
Telf.: +34 981 55 81 32
Móv: +34 672 19 11 23
Fax: +34 981 58 93 86
santiago@recinsa.es

Recambios y accesorios para tractores agrícolas y maquinaria de obra pública



Recambios Internacionales, S.A.
Avd. Ada Lovelace, 12
28096 Getafe - MADRID (ESPAÑA)
Telf.: +34 917 95 31 13
Fax: +34 917 96 45 36
recinsa@recinsa.es

www.Recinsa.es

