


UN CÉSPED MÁS BONITO, MÁS TIEMPO PARA RELAJARSE.

Con los premiados robots cortacéspedes de GARDENA.









¿Por qué comprar un robot cortacésped?

Túmbese, relájese y disfrute de su jardín con un robot cortacésped. Alguien está haciendo la tarea de cortar el césped por usted: el robot cortacésped GARDENA. Y lo hace de manera independiente, sin ruido, ahorrando energía y por supuesto sin emisiones. El resultado es un césped perfecto — siempre.

Núnca más recoja la hierba cortada

El Robot cortacésped GARDENA corta la hierba tan fina y diariamente que actúa como fertilizante natural.

El césped siempre en perfectas condiciones

Un verde exuberante, un corte preciso sin musgo. El césped será más denso y parecerá una alfombra – El césped perfecto.



Nunca más cortará el césped usted mismo

Disfrute de más libertad y más tiempo para su familia, amigos y otras actividades. O simplemente para relajarse.

Décadas de experiencia con robots cortacésped

GARDENA es parte del Grupo Husqvarna, que lanzó el primer robot cortacésped al mercado en 1995.

Mejor calidad del césped

Un corte regular y los nutrientes de los recortes de césped fino mejoran la calidad de su césped. El césped ganará intensidad.

Fácil mantenimiento

El robot cortacésped funciona de manera fiable e independiente. El cambio de las cuchillas es muy fácil y rápido.

Estas ventajas le llevan a su objetivo

Fácil de usar

Instalación, funcionamiento y mantenimiento resueltos en un momento.

Simplemente silencioso

Gracias a la tecnología motor silencioso, GARDENA ofrece el robot cortacésped más silencioso del mercado (máx. 63 db(A)).

Simplemente limpio

El sistema de corte aleatorio, el peso ligero, el cable guía y el pasillo alrededor del cable guía impiden marcas en la zona de césped.

Simplemente seguro

Las cuchillas se paran de manera automática cuando se levanta el cortacésped. La función de programación proporciona seguridad adicional: el robot cortacésped permanece en la estación de carga si desea utilizar el césped para otras actividades.

Simplemente preciso

El robot cortacésped cortará la zona de césped definida de forma independiente y con un resultado exacto.



*Fuente: encuesta a consumidores 2013

*ROBOT CORTACÉSPED GARDENA



El cortacésped fiable de calidad profesional

El robot cortacésped y sus características.

El robot cortacésped GARDENA ofrece muy buenos resultados. ¿Por qué? El césped está saludable. El corte es limpio. Y usted tiene más tiempo libre.





Resultado de corte más fino

Gracias a sus afiladas cuchillas a ambos lados.



Pendientes de hasta un 25 %

La buena distribución del peso garantiza un resultado perfecto incluso cuando corta en pendiente.



Cualquier altura de césped

Fácil ajuste de la altura de corte desde 20 hasta 50 mm.



Muy silencioso

Tan silencioso que apenas notará que está funcionando.





El césped es una de las partes que más de cuidados necesita de un jardín. Qué maravilloso no tener que hacerlo uno mismo – incluso con zonas de césped secundarias. El resultado: Un césped perfectamente cuidado y sin rayas.



Perfectamente cortado

Gracias al patrón de movimiento aleatorio.

El robot cortacésped funciona con un patrón de movimiento aleatorio. Esto tiene varias ventajas:

- Corte fiable. En cualquier lugar.

 El robot cortacéanad cubro toda la 7
- El robot cortacésped cubre toda la zona de césped, hasta un máximo de 400 m² (R40Li) o 700 m² (R70).
- · Aspecto del césped perfecto, sin rayas.
- A medida que el robot cortacésped corta en varias direcciones, el corte es uniforme y muy limpio. El cuidado diario hace que el césped crezca más densamente hasta que se vea como una alfombra verde.
- Funciona independientemente del tiempo y clima.

 El robot cortacésped corta y se recarga por sí solo. Especialmente en tiempos de fuerte crecimiento del césped, es decir, el inter-
- en tiempos de fuerte crecimiento del césped, es decir, el intercambio de calor y la lluvia, el césped debe ser cortado de manera uniforme y regular. Y todo ello con un consumo de energía de menos de 2 kWh/mes por cada 100 m² de zona de césped.

El cable guía patentado y único

Un corte uniforme está garantizado.

Gracias al cable guía, el robot cortacésped sabe encontrar el camino de vuelta a la estación de carga. No deja marcas a lo largo del cable guía, porque el robot cortacésped siempre vuelve a la estación de carga a diferentes distancias del cable.





Lo último en el cuidado del césped

Cortar el césped de manera inteligente mientras se relaja.

Que obtiene: un césped más bonito. Pura relajación y mucho más tiempo libre.



Corte preciso. En cualquier lugar.

Las cuchillas afiladas especiales cortan el césped de manera uniforme y extremadamente corto en toda la zona de césped y en todas las direcciones: seguimos el ejemplo de la naturaleza. Las ovejas hacen lo mismo. Mantienen la hierba corta, se mueven en todas direcciones y no dejan marcas detrás de ellas.



Trabaja bajo la Iluvia.

Los robots cortacésped GARDENA están un paso por delante en tecnología por lo que se pueden utilizar en todos los tiempos. No hay necesidad de un sensor de lluvia para detener la segadora cuando llueva.



Experiencia pionera en Robot cortacésped.

GARDENA forma parte del Grupo Husqvarna, que lanzó el primer robot cortacésped en 1995. Así que se beneficia de 20 años de experiencia del líder mundial en robots cortacésped.





Instalación

¡Preparados! ¡Listos! ¡A cortar! Fácil de instalar.

Realmente fácil de instalar. Su robot cortacésped estará instalado en sólo siete pasos.







Fácil y rápido de instalar:

- 1. Selecione un punto para la estación de carga
- 2. Coloque el cable perimetral
- Informa al robot de dónde y cuándo tiene que cortar.
- 3. Instale el cable quía

Ayuda al robot a encontrar su camino de vuelta a la estación e carga. El cable guía y el cable perimetral se pueden enterrar o dejar en la superficie.

- 4. Conecte el cable a la estación de carga
- **5. Programe el Robot cortacésped** Seleccione días y horarios de corte.
- 6. Ponga en marcha el robot cortacésped Introduzca el código PIN y el robot está listo para empezar.
- 7. Déjelo cortar





Menú de selección

Selección precisa – Configuración fácil. Menú de selección con varias funciones.

El menú fácil e intuitivo le guiará paso a paso por el proceso de configuración de su robot cortacésped.

1. Configuración estándar

Se configura idioma, fecha y hora.

Puede seleccionar entre tres modos distintos dependiendo de sus necesidades.

- Manual
- Automático
- Home

2. Configuración de seguridad

El Robot cortacésped está equipado con un código PIN y función de alarma. En el menú, puede seleccionar el nivel de seguridad desde bajo hasta alto.

Bajo:

Tiempo de bloqueo. Ejemplo, se solicitará el código PIN después de abrir la tapa (solicitado una vez cada 30 días).

Medio:

El código PIN se solicitará cada vez que se abra la tapa.

Alto:

Código PIN y alarma, debe introducirse el PIN en menos de 10 segundos, sino saltará la alarma.

Función	Bajo	Medio	Alto
Tiempo de bloqueo	•	•	•
Introducción PIN		•	•
Stop alarma			•

3. Configuración instalación

Obtendrá mejores resultados de corte cuando el robot cortacésped está en funcionamiento continúo. Utilice el temporizador integrado para ajustar el tiempo de corte en su jardín.

Regla de oro:

Con R40Li:

1 hora de funcionamiento por cada 30 m² de césped (incluyendo tiempo de corte y de carga) cada día.

Con R70Li:

1 hora de funcionamiento por cada 45 m² de césped (incluyendo tiempo de corte y de carga) cada día.









Perfecto también para su jardín.

El cortacésped adecuado para todos los tamaños y formas.

Decida qué robot cortacésped GARDENA es mejor para usted: hay uno para cada jardín y cada forma de jardín. Los criterios importantes son, sobre todo, el tamaño de la zona de césped y la complejidad del jardín. Aunque haya varias áreas separadas de césped, un robot cortacésped GARDENA le dará un buen servicio y asegurará su relajación.

Para áreas simples

Una zona simple rectangular, es un juego de niños para el robot cortacésped. Se corta el césped en el área de trabajo definido y se carga sólo en la estación de carga cuando sea necesario. El cortacésped puede encontrar su camino a través de espacios estrechos gracias al cable guía y puede llegar a todas las áreas del jardín sin problemas con la función de control remoto. Así puede conseguir un acabado uniforme en todo su césped.

Para zonas de difícil acceso

Si su jardín tiene muchas áreas de difícil acceso, se puede llegar a los rincones más alejados del jardín fácilmente mediante el uso de la función de control remoto extendida. Para dos zonas de césped en espacios separados, establezca el cortacésped en la segunda zona de césped y déjelo cortar hasta que la batería esté baja.





Un corte fiable por la experiencia

Benefíciese de años de experiencia en desarrollo. Estación de carga · Vuelve automáticamente a la estación de carga para recargar la batería **Espacios estrechos** • Puede moverse sin problemas en caminos de 1,5 m de ancho Cable guía patentado • Ofrece opciones de control para zonas de césped más complejas y se utiliza para Corte aleatorio que el robot vuelva a la • Corta el césped de estación de carga. manera aleatoria y así consigue un césped uniforme Fertilizante natural Corta el césped hasta dejarlo en pocos milímetros y hace mulching Rodea obstáculos · Gracias al sensor de colisión, detecta los obstáculos y los rodea Cable guía Define la zona exacta de trabajo del robot cortacésped



1 Cable perimetral

El cable perimetral se utiliza para definir la zona de trabajo del robot cortacésped. El cable perimetral se instala alrededor de los árboles, estanques y zonas de plantas para que el robot cortacésped sepa que tiene que evitar estas áreas. El robot decide qué ruta hacer dentro de la zona del cable perimetral.



2 Cable guía

Gracias al cable guía, el robot cortacésped encuentra su camino de regreso a la estación de carga cuando la batería está baja o el tiempo de trabajo ha terminado. La función de arranque a control remoto permite el control en las zonas ajardinadas más distantes. Las marcas a lo largo del cable guía se evitan porque el robot siempre conduce a diferentes distancias del cable.



3 Espacios estrechos

Gracias al cable guía, el robot cortacésped puede pasar y cortar espacios estrechos con un ancho de menos 1,5 m sin problemas. Las marcas se evitan porque el robot vuelve a distincantias distintas del cable guía.



Funciones de seguridad

Seguro para personas, animales y naturaleza. El robot cortacésped ofrece máxima seguridad.

Mientras usted se relaja, el robot cortacésped sigue trabajando. Trabaja de manera independiente, fiable y ofrece máxima seguridad para las personas y animales.



Sensor de elevación

Detiene el cárter de corte cuando se levanta el cortacésped.



La función del temporizador

La opción de ajuste garantiza un uso adecuado del robot. Aunque no esté en uso, el cortacésped carga su batería.



Sensor de colisión

Reacciona ante obstáculos y los rodea.



Botón stop

Fácil de parar mediante botón stop de fácil acceso.



Espacio de seguridad

Gran espacio de seguridad entre las cuchillas y carcasa.



Control antirrobo mediante código PIN y función alarma.

El robot cortacésped está protegido con un código PIN y con un sistema de alarma antirrobo. Si se levanta la tapa, la cuchilla de corte se para y solo se puede reactivar utilizando los códigos PIN.





La caseta del robot cortacésped



Aparque su robot aquí, protegido del sol, del viento y de la lluvia.

El robot cortacésped y su "casa" son la pareja perfecta porque el tejado se puede levantar, y puede acceder al panel de control con una sola mano si necesario.

Las ventajas

- Protección contra el sol y el mal tiempo
- Fácil acceso al panel de control
- Diseño GARDENA compacto y ligero
- Válido para todos los robots cortacésped GARDENA









Los profesionales

¿Cuál elegir? Eso lo decide usted.



Robots cortacésped GARDENA para zonas de césped pequeñas y simples

· Para zonas de césped pequeñas

Las zonas pequeñas de césped están de moda. Con zonas pequeñas, puede prestar más atención a los parterres de flores y verduras al mismo tiempo que el robot corta el césped, o simplemente disfrute de su tiempo libre.

• Para zonas de césped más simples

Con zonas de césped simples que no son muy complejas el robot cortacésped GARDENA le permite más tiempo libre para relajarse.

• El tiempo es dinero

¡lmagínese el tiempo que ahorra que normalmente emplearía en cortar el césped! Es una buena compra.

Incluso si su césped es pequeño: deie al robot cortarlo por usted. El robot cortacésped GARDENA permite el cuidado del césped de manera relajada con formas de césped más pequeñas y sencillas.



Robot cortacésped GARDENA para zonas de césped grandes y complejas

Más Rápido

El robot cortacésped aborda más zonas de césped en el mismo tiempo y trabaja más rápido. Para zonas pequeñas, esto tiene la ventaja de que se puede planificar más los tiempos entre corte y corte. El césped se disfruta durante más tiempo sin interrupciones.

Mayor área de cobertura

El robot cortacésped proporciona una mayor área de cobertura y es adecuado para zonas de césped más grandes.

· Para jardines complejos

El robot cortacésped ofrece opciones de configuración más individuales de especial complejidad o áreas de difícil acceso de césped. Con la función de activación remota, se puede determinar la frecuencia con la que el robot cortacésped pasa por varias secciones del jardín de difícil acceso.

· Robusto y ahorro de energía

A través de un disco de fricción unido al disco de corte, el robot cortacésped tiene un cárter de corte robusto. Esto mejora la protección de las cuchillas y de este modo se alarga la vida en condiciones difíciles y protege el cárter de corte. Al mismo tiempo reduce el consumo de energía.

Gran relación calidad-precio

Ahorra mucho tiempo y se beneficia de un alto rendimiento: incluso mejor rendimiento y eficacia.

Comparación

Dos tipos de rendimiento para jardines pequeños y medianos.



Comparación robots cortacésped GARDENA



Zona de césped

Velocidad aprox.

de area max.

Cárter de corte

Potencia

Peso

Sensor

Ref.

Accesorios incluidos

Nivel de ruido db(A)

Sistema de carga

Inclinación max.

Altura de corte ajustable

Ajustes de seguridad

Tiempo de carga aprox.

Rendimiento de corte por hora aprox.

Tiempo máximo de operación

Tiempo de corte por carga aprox.

Consumo de energía por cobertura

Función de activación remota



Robot cortacésped R70Li

Para zonas medianas de hasta 700 m² con estructura de césped compleja.

hasta 700 m² 45 m²/h 16 hrs / día 35 cm/s 60 minutos 70 minutos

aprox. 12 kW/hrs/mes

2-vías, flexible

Disco de cuchilla y disco deslizante con 3 cuchillas 200 m cable perimetral, 400 grapas,

7 acopladores, 5 conectores, 3 cuchillas de recambio

Batería Ion-litio 18 V / 1.6 Ah Automatico

hasta un 25 %, con el mismo resultado $2-5 \, \text{cm}$ 7 kg

Sensor de colisión, inclinación y elevación

4072

Robot cortacésped R40Li

hasta 400 m²

 $30 \, \text{m}^2/\text{h}$

Para zonas pequeñas de hasta 400 m² con estructura de césped simple.

13 hrs/día 30 cm/s 60 minutos 90 minutos aprox. 7 kW/hrs/mes Fácil, permanente Disco de cuchilla con 3 cuchillas 150 m de cable perimetral, 200 grapas, 7 acopladores, 5 conectores, 3 cuchillas de recambio

Código PIN, alarma

ROBOT CORTACÉSPED GARDENA ROBOT CORTACÉSPED GARDENA





Husqvarna España S.A.

Calle de Rivas, 10 28052 Madrid Telf. 00 34 91 708 05 00 Fax 00 34 91 307 65 60 www.gardena.es

Servicio GARDENA

En caso de tener preguntas acerca de la instalación del robot cortacésped o en caso de necesitar más información, estamos a su disposición durante todo el día en www.gardena.com. Allí podrá encontrar los vídeos de instalación detallados, respuestas a preguntas frecuentes y mucha más información y consejos.







Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones tanto en el proceso técnico como en el producto.

Ref. 47202-04



