

Esparcidor de estiércol para viñedos y frutales.



EQUIPAMIENTO ESTANDAR

Rodillo lateral-estándar.



Esparcidor de turbina con rotor de cuchilla y cuchillo raspador.



Barra de tracción fija con anillo de remolque.



Transportador de cadenas mecánico con 3 velocidades.



ACCESORIOS OPCIONALES

Disco lateral para localizar estiércol en la hilera – mecánico, con inclinación manual.



Disco lateral para localizar estiércol en la hilera – hidráulico, con inclinación manual.



Inclinación hidráulica para disco lateral hidráulico por cilindro.



Puerta trasera que avanza empujando estiércol a la turbina, movida por cadenas.



Barra de tracción mecánica para entrar/salir más fácil en la fila.



Transportador de cadenas hidráulico con velocidad ajustable + válvula antishock.



Galvanización en caliente de paredes laterales y puerta trasera.




Kit de luces.



Válvula de control de velocidad.



Barra de tracción con bloqueo hidráulico (si se utiliza la máquina en pendiente lateral).



Galvanización en caliente del bastidor completo (excepto piezas móviles).



Circuito de aceite independiente con bomba y tanque de aceite.



Conjunto de frenos (mecánico, hidráulico, neumático).

